

Justering af hovedbøjle

Placer headset-modtageren på øret/ørerne, og, hvis du bruger et headset til kun ét øre, bør du placere T-stykket over dit andet øre. Juster hovedbøjlen, indtil det føles behageligt, så der så vidt muligt stort set ikke mærkes noget pres på øret/ørerne.

De fleste headset kan sættes på begge sider. Mikrofonensiden ændres ved blot at dreje mikrofonarmen 180° til den anden side. Mikrofonarmen kan ikke dreje en hel omgang, 360°. Se fig.3.




fig.3

Mikrofonhuset/ørepudder kan dreje 120°, hvilket muliggør individuel komfort på øret/ørerne. Se fig.4.



fig.4

Justering af mikrofonarmen

For at undgå lav eller forvrænget lyd og for at give klare og skarpe telefonsamtaler bør mikrofonen anbringes 30-40mm fra din mund (2 fingerbredder). Mikrofonarmen kan bevæges i forskellige retninger for at sikre den bedste tilpasning. Se fig.5.




fig.5

For at justere mikrofonarmen til din ansigtsform skal du holde mikrofonarmen som vist på fig. 6. Hold ikke i mikrofonenden for at justere armen.




fig.6

BEMÆRK:

Quick Disconnect-kablet kobles fra, se fig.7, før mikrofonarmen løsnes fra den monaurale/ binaurale hovedbøjle.



Fjernelse af mikrofonarmen

For at fjerne mikrofonarm fra hovedbøjlen skubbes højtaler materialet inde i ørepuden forsigtigt og let ca. 3mm - 5mm. Mikrofonhuset kan derefter let fjernes. Se fig.8a og 8b.




fig.8a



fig.8b

Træk IKKE i mikrofonarmen for at fjerne den fra hovedbøjlen.

Garanti

TT3-headsettet er produceret med omhu og 100% testet, og der er anvendt komponenter med sikret høj kvalitet. Det er dækket af garanti mod produktions- og materialefejl i en periode på 24 måneder fra købsdatoen. Hvis der på trods heraf skulle opstå en fejl, vil enheden blive repareret eller udskiftet gratis, når den returneres portofrit til nedenstående adresse inden for garantiperioden på 24 måneder.

Garantien dækker ikke skader eller fejl på grund af forkert brug. Hvis de advarsler samt de vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, der findes i denne brugervejledning, ikke iagttages, bortfalder garantien. Garanti dækker ikke varer, der bliver beskadiget under forsendelse. Hvis garantifanetråden på headsetkablet fjernes, vil garantien også bortfalde. Dine rettigheder ifølge loven berøres på ingen måde af denne garanti.

Med henblik på service under eller uden for garantien kan enheden returneres portofrit til:

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Når enheden returneres, skal pakken indeholde en følgeskrivelse med angivelse af, hvornår og hvor du har købt enheden, og en beskrivelse af det opståede problem. Hvis enheden er omfattet af garantiperioden, skal dokumentation for købet vedlægges.

Producenten bestemmer, om enheden skal repareres eller udskiftes. I overensstemmelse med sin politik om progressivt design forbeholder JPL sig ret til at ændre produktspecifikationerne til enhver tid og uden forudgående varsel.

Begrænset garanti

Følgeskader og accessoriske tab, herunder uden begrænsning tab af ejendom og tab, der skyldes tilsidesættelse af en udtrykkelig eller stiltiende garanti, er ikke forhandlerens ansvar og er undtaget i det omfang, loven tillader dette.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Telefon: +44 (0)1258 820100



www.jpltele.com



Samlet i Kina
Designet og udviklet i Det Forenede Kongerige



ELEMENT
BY JPL



Brugervejledning
for headsettet

Indhold

Indledning	2
Tilslutning af arm til hovedbøjle	4
Funktioner	5
Tilslutning til din fastnettelefon	6
Justering	7
Bemærkninger	9
Garanti	10

Indledning

Tak, fordi du købte dette produkt. Dit nye headset er udviklet gennem anvendelse af den nyeste teknologi, der er designet til komfort og bevægelsesfrihed.

Headsettet er meget let at bruge og sætte op, men for at du kan få det bedste udbytte af din ny erhvervelse, anbefaler vi, at du læser denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug for første gang.

Udpakning

Tag dit headset ud af emballagen og kontroller, at du sammen med denne brugervejledning har de korrekte, specificerede tilbehørsdele.

Behold headsetboksen til opbevaring af din enhed og også for det tilfælde, at det skal returneres til service eller reparation.

Kompatibilitetsguide

Kontroller, at du har den korrekte bundledning til at forbinde dit nye headset til din fastnettelefon. Du kan tjekke med din leverandør eller gå ind på www.jpltele.com og følge linkene i menuen kompatibilitet.

Advarsel

Sørg for, at alle elektriske forbindelser (herunder forlængerledninger og forbindelser mellem udstyrsdelene) er forbundet korrekt og er i overensstemmelse med de pågældende producentanvisninger.

Du må ikke fortsætte med at bruge udstyret, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det fungerer normalt, eller hvis det på nogen måde er beskadiget. Du skal koble det fra dit telefonudstyr og kontakte forhandleren.

Udsæt ikke elektrisk udstyr for regn eller fugt. Stop aldrig noget ind i huller, sprækker eller andre åbninger på dit headset, da dette kan resultere i livsfarligt elektrisk stød.

Åbn ikke headsethuset, da garantien i så fald bortfalder.

Du må aldrig gætte dig frem eller tage chancer med elektrisk udstyr.

Telefonheadset er i stand til at frembringe høje lyd niveauer. Længerevarende udsættelse for høje lyd niveauer kan forårsage høreskader.



Advarsel: Før Quick Disconnect-kablet tilsluttes, skal du sørge for, at mikrofonarmen er sikkert fastgjort på den monaurale/binaurale hovedbøjle! Før mikrofonarmen løsgøres fra den monaurale/binaurale hovedbøjle, skal du også sørge for, at Quick Disconnect-kabel først er koblet fra bundledningen!

Sikkerhed

Af hensyn til din egen sikkerhed bør dette produkt kun anvendes med CE ACA og RoHS-godkendt udstyr. Brug af headsettet med ikke godkendt udstyr kan medføre, at garantien for produktet bortfalder.

Vedligeholdelse

For at headsettet kan opnå optimal ydeevne, hygiejne og levetid, bør alle forbrugsvarer, dvs. øreskumpuder, mikrofonskum (hvis det er monteret) og mikrofonfilter udskiftes hver 6. måned.

Miljøoplysning

Dette headset er fremstillet i overensstemmelse med standarderne CE, RoHS og WEEE. Af hensyn til muligheden for genbrug af råvarerne, må headsettet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet ved slutningen af dets brugstid. Bortskaffelse kan ske på godkendte genanvendelses- eller affaldspladser i overensstemmelse med lokale regler.


BEMÆRK:

Før Quick Disconnect-kablet tilsluttes til bundledningen, skal du sørge for, (Se *fig.1*), at mikrofonarmen er sikkert fastgjort på den monaurale/binaurale hovedbøjle.




Tilslutning af mikrofonarmen til hovedbøjlen

Skub forsigtigt mikrofonarmen ind i hovedbøjlen, indtil det siger klik. Se *fig.2a* og *2b*.



Headsettet



Tilslutning af headsettet

Har din fastnettelefon en dedikeret headset-port?

Hvis den har, skal du blot tilslutte headsettets Quick Disconnect-kabel til din valgte bundledning (medfølger ikke) og derefter tilslutte bundledningen til den dedikerede port på fastnettelefonen.

Hvis du konstaterer, at telefonen det ikke fungerer som forventet, når headsettet er tilsluttet, skyldes det sandsynligvis, at du bruger en inkompatibel bundledning. Der fås forskellige bundledninger, og disse er alle beregnet til at forbinde headsettet til bestemte mærker fastnettelefon, således at uanset hvad din opsætning er, vil headsettet være kompatibelt.

Kontakt din forhandler for at få den korrekte bundledning til din fastnettelefon.

Bemærk: Alle bundledninger leveres som tilbehør mod ekstra betaling.

Hvad der skal gøres, hvis din fastnettelefon ikke understøtter en dedikeret headset-port:

Din fastnettelefon kræver en ekstern headsetforstærker. Hvis du allerede har en headsetforstærker, skal du læse enhedernes installationsvejledning og tilslutte headsettet i overensstemmelse hermed.

Brug af Quick Disconnect-kablet

Dit headset kan være udstyret med et Quick Disconnect, hvilket giver dig mulighed for at flytte væk fra dit skrivebord (frakoble de 2 stik) uden at miste opkaldet.

For at adskille de 2 stik, skal du blot trække lige, dvs. trække det venstre stik til venstre og det højre stik til højre. Forsøg IKKE at bøje eller vride stikkene fra hinanden.

Hvis du ikke har en headset-forstærker, kan du kontakte leverandøren af headsettet (oplysninger findes på bagsiden af brugervejledningen). Leverandøren vil vil kunne levere den rigtige forstærker til dit headset og fastnettelefonen.