



## Ajuster le bandeau

Veillez placer le récepteur du casque sur votre/vos oreille(s), si vous utilisez un casque à une seule oreillette, vous devez régler la barre en T de sorte qu'elle soit placée au dessus de votre autre oreille. Ajustez le bandeau jusqu'à ce qu'il soit confortable, dans l'idéal il n'existe presque aucune pression sur la ou les oreilles. Il est possible de porter la plupart des casques d'un côté comme de l'autre. Pour modifier le côté du micro, il suffit de faire pivoter le flexible du micro à 180° vers l'autre côté. Le flexible du microphone ne pivotera pas entièrement à 360°. Voir fig.3.




Le boîtier du micro/coussinet d'oreille peut pivoter à 120° pour permettre le confort individuel de l'oreille/des oreilles. Voir fig.4.




7

## Ajuster le flexible du micro

Pour éviter que le son soit faible ou déformé et pour permettre des appels téléphoniques clairs et nets, le microphone doit être placé à environ 30-40 mm de votre bouche (2 doigts de distance environ). Le bras du flexible de micro se déplace dans plusieurs directions pour assurer un confort optimal. Voir fig.5.



Pour ajuster le flexible du microphone à la forme de votre visage, maintenez le bras du flexible ainsi qu'il est illustré en fig. 6. Ne maintenez pas l'extrémité du micro pour ajuster le flexible.



8



## NOTE :

Déconnectez le Câble de déconnexion rapide, Voir fig.7, avant de séparer le flexible du microphone du casque à deux/une oreillette.



## Démonter le flexible du micro

Pour démonter le flexible du micro du casque, poussez légèrement et soigneusement l'intérieur du coussinet d'oreille sur le matériau du haut-parleur pour environ 3 mm - 5 mm. Le boîtier du microphone se démontera ensuite facilement. Voir fig.8a & 8b.



9

## Garantie

Votre casque TT3 a été soigneusement fabriqué et testé à 100 % en utilisant des composants de haute qualité garantie. Il est protégé par garantie contre les défauts de fabrication et les défauts matériels pour une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Au cas improbable où une panne se produit, l'appareil sera réparé ou remplacé gratuitement lorsqu'il est renvoyé port payé à l'adresse ci-dessous dans les 24 mois de la période de garantie.

Cette garantie ne recouvre pas les dommages ou les pannes provoqués par les utilisations abusives. Le non respect des avertissements, de l'entretien et des conseils de sécurité mentionnés dans ce guide d'utilisateur annulera la garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés pendant le transport. Enlever l'étiquette de garantie sur le câble du casque annulera également la garantie. Vos droits statutaires ne sont en aucune façon affectés par cette garantie.

Pour les services couverts ou non par la garantie, veuillez retourner l'appareil, port payé, à :

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ANGLETERRE.

Lorsque vous renvoyez votre appareil, veuillez vous assurer que l'emballage contient une lettre expliquant quand et où vous avez acheté l'appareil, ainsi qu'une description du problème rencontré. Si l'appareil est dans la période de garantie, veuillez inclure une preuve d'achat.

La réparation et le remplacement sont à la discrétion du fabricant. Dans le respect de sa politique de conception progressive, JPL se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment les spécifications du produit sans préavis.

### Garantie limitée

Les dommages accessoires et indirects, y compris, les pertes de propriété, ainsi que ceux qui découlent des infractions à toute garantie expresse ou implicite, ne sont pas la responsabilité du détaillant et, dans les limites autorisées par la loi, sont exclues.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Téléphone : +44 (0)1258 820100



www.jpltele.com



Assemblé en Chine  
Conçu et dessiné au RU

10

ELEMENT  
BY JPL



Mode d'emploi  
du casque

## Contenu

Introduction	2
Connecter le flexible au casque	4
Fonctions	5
Connexion à votre téléphone de bureau	6
Ajustement	7
Notes	9
Garantie	10

## Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit.

Votre nouveau casque a été développé en utilisant les toutes dernières technologies, et conçu pour le confort et la liberté de mouvement.

Ce casque est extrêmement facile d'utilisation et de configuration, cependant, pour obtenir les meilleures performances de votre dernière acquisition, nous vous recommandons de lire attentivement ce guide d'utilisateur avant d'utiliser le casque pour la première fois.

## Déballage

Retirez votre casque de son emballage et assurez-vous que vous êtes en possession de tous les accessoires spécifiques ainsi que ce guide d'utilisateur.

Conservez la boîte du casque pour y ranger votre appareil, et aussi pour le cas improbable où l'appareil doit nous être renvoyé pour entretien ou réparation.

## Guide de compatibilité

Veillez vérifier que vous possédez le bon câble inférieur pour votre nouveau casque à votre téléphone de bureau. Vous pouvez vérifier la compatibilité auprès de votre fournisseur, ou consulter [www.jpitele.com](http://www.jpitele.com) et suivre les liens dans le menu de compatibilité.

## Avertissement

Assurez-vous que toutes les connexions électriques (y compris les rallonges électriques et les connexions entre les différents équipements) sont correctement effectuées selon les instructions pertinentes du fabricant.

Interrompre l'utilisation de l'équipement si vous avez le moindre doute sur le fait qu'il fonctionne correctement ou s'il est endommagé d'une manière ou d'une autre. Déconnectez l'appareil de votre équipement téléphonique et consultez votre détaillant.

Ne laissez pas l'équipement électrique être exposé à la pluie ou à l'humidité.

Ne poussez jamais aucun objet dans les orifices, les fentes ou les autres ouvertures de votre casque, cela pourrait provoquer un choc électrique fatal.

N'ouvrez pas le boîtier du casque, cela annulerait la garantie.

N'essayez jamais de deviner et ne prenez jamais de chances avec l'équipement électrique.

Les casques téléphoniques sont capables de produire des niveaux sonores élevés. L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager l'audition.

**⚠ Avertissement :** Avant de connecter le Câble de déconnexion rapide, veuillez vous assurer que le flexible du micro est correctement fixé sur le bandeau à une/deux oreillettes ! En outre, avant de séparer le flexible du micro du bandeau à une/deux oreillettes, assurez-vous que le câble de déconnexion rapide est bien débranché de la fiche inférieure !

## Sécurité

Pour votre propre sécurité, ce produit doit uniquement être utilisé avec l'équipement certifié CE, ACA et LdSD. L'utilisation de ce casque avec un équipement non certifié peut provoquer l'annulation de la garantie de ce produit.

## Entretien

Pour obtenir des performances optimales, une meilleure hygiène et une plus grande durée de vie pour votre casque, remplacez toutes les pièces sujettes à l'usure : - le coussinet d'oreille en mousse, la mousse du microphone (s'il y a lieu) et le filtre du micro tous les six mois.

## Avis portant sur l'environnement

Ce casque a été conçu dans le respect des normes CE, LdSD et WEEE. Pour le recyclage des matières brutes, veillez à ne pas éliminer ce casque avec les ordures domestiques à la fin de son cycle de service utile. La mise au rebut peut avoir lieu dans les centres ou locaux de recyclage approuvés et dans le respect des réglementations locales.


## NOTE :

Avant de connecter le Câble de déconnexion rapide à la fiche inférieure, Voir fig.1, veuillez vous assurer que le flexible du micro est correctement fixé sur le bandeau à une/deux oreillettes.




## Connecter le flexible du micro au casque

Poussez légèrement le flexible du microphone dans le casque jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Voir fig.2a & 2b.



## Fonctions du casque



## Connecter votre casque

**Est-ce que votre téléphone de bureau est muni d'une prise de connexion pour casque ?**

Si tel est le cas, il vous suffit de connecter votre Câble de déconnexion rapide à la prise inférieure que vous avez choisie (vendue séparément), puis de connecter la prise inférieure à la prise de votre téléphone de bureau prévue à cet effet.

Si vous trouvez que, une fois connecté au téléphone, le casque ne fonctionne pas correctement, il est probable que la fiche inférieure que vous utilisez ne soit pas compatible. Il existe plusieurs types de fiches inférieures disponibles, elles sont conçues pour connecter votre casque à un téléphone de bureau de marque spécifique afin d'assurer que, quelle que soit votre configuration, votre casque soit compatible.

Veillez contacter votre détaillant pour obtenir la fiche inférieure correcte pour votre téléphone de bureau.

Note : Toutes les fiches inférieures sont fournies en accessoire pour un coût supplémentaire.

## Que faire si votre téléphone de bureau de prend pas en charge une prise de connexion spécifique pour casque :

Votre téléphone de bureau a besoin d'un amplificateur de casque externe. Si vous avez déjà un amplificateur de casque, lisez le guide de configuration de l'appareil et connectez votre casque en fonction.

## Utiliser la fiche de déconnexion rapide

Il est possible que votre casque soit muni d'une déconnexion rapide qui vous permet de vous déplacer de votre bureau (en déconnectant les deux prises) sans perdre l'appel.

Pour séparer les deux connecteurs, il vous suffit de tirer, en tirant le connecteur de gauche vers la gauche et le connecteur de droite vers la droite. N'ESSAYEZ PAS de plier ou de faire levier pour séparer les connecteurs.

Au cas où vous n'avez pas d'amplificateur de casque, veuillez contacter le fournisseur de ce casque (les détails se trouvent à l'arrière de ce guide d'utilisateur). Ces détails vous dirigeront vers l'amplificateur correct pour votre casque et votre téléphone de bureau.