

Regolazione dell'archetto

Posizionare gli auricolari delle cuffie sulle orecchie, se si utilizza una cuffia con auricolare singolo è necessario posizionare la barra a T sopra l'altro orecchio. Regolare l'archetto fino alla posizione ideale, garantendo preferibilmente che non si avverta alcuna pressione sulle orecchie.

La maggior parte delle cuffie possono essere indossate su entrambi i lati. Per cambiare il lato del microfono è sufficiente ruotare il braccetto portamicrofono di 180° verso l'altro lato. Il braccetto portamicrofono non può compiere un giro completo a 360°. Vedere fig.3.




L'alloggiamento del microfono/cuscinetto auricolare può ruotare a 120° per consentire il comfort individuale sull'orecchio. Vedere fig.4.




7

Regolazione del braccetto portamicrofono

Per evitare la presenza di suoni bassi e distorti e per garantire telefonate chiare e nitide, il microfono deve essere posizionato entro la distanza di 30-40mm dalla bocca (la larghezza di 2 dita). Il braccetto portamicrofono può essere spostato in varie direzioni per garantire una regolazione ottimale. Vedere fig.5.



Per regolare il braccetto portamicrofono in base alla forma del proprio viso, tenere il braccetto come mostrato in fig. 6. Non sagomare il braccetto portamicrofono tenendolo per l'estremità.



8



NOTA:

Scollegare il cavo di sgancio rapido, vedere fig. 7, prima di separare il braccetto portamicrofono dall'auricolare monoauricolare/biauricolare.



Rimozione del braccetto portamicrofono

Per rimuovere il braccetto portamicrofono dall'archetto spingere delicatamente e con attenzione verso l'interno del cuscinetto dell'auricolare sul tessuto del diffusore auricolare per circa 3 mm - 5 mm. In questo modo l'alloggiamento del microfono verrà via facilmente. Vedere fig.8a & 8b.



9

Garanzia

La Cuffia TT3 in vostro possesso è stata realizzata con cura e testata al 100% utilizzando componenti di alta qualità garantita. Questo prodotto è protetto da garanzia contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Nell'improbabile eventualità che si verifichi un guasto, il dispositivo verrà riparato o sostituito gratuitamente se restituito a proprie spese all'indirizzo indicato di seguito, entro il periodo di 24 mesi della garanzia.

Questa garanzia non copre danni o malfunzionamenti derivanti da uso improprio. Il mancato rispetto delle avvertenze, dei consigli sulla cura e la sicurezza elencati in questo manuale d'uso, può annullare la garanzia. Questa garanzia non copre i danni alle merci trasportate. La garanzia può essere annullata anche a seguito della rimozione della linguetta della garanzia dal cavo delle cuffie. Questa garanzia non influisce in alcun modo sui diritti legali dell'acquirente.

In caso di manutenzione durante o al di fuori del periodo di garanzia, restituire il dispositivo a proprie spese a:

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

In caso di restituzione del dispositivo accertarsi che il pacco contenga una lettera d'accompagnamento che indichi quando e dove è stato acquistato il dispositivo e con la descrizione del problema riscontrato. Se la restituzione del dispositivo avviene durante il periodo di garanzia è necessario allegare la prova d'acquisto.

La riparazione o la sostituzione è a discrezione del produttore. In conformità con la sua politica di progettazione progressiva, JPL si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

Garanzia limitata

Le responsabilità per i danni incidentali e conseguenti compresi, ma non limitati a, perdita di beni e danni derivanti dalla violazione di qualsiasi garanzia esplicita o implicita, non sono attribuibili al rivenditore e sono escluse nella misura consentita dalla legge.

**JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.**

Telefono: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com





Assemblato in Cina
Progettato e realizzato nel Regno Unito



10

ELEMENT
BY JPL



Manuale d'uso
delle cuffie

Indice

Introduzione	2
Collegamento del braccetto all'archetto	4
Caratteristiche	5
Collegamento al telefono fisso	6
Regolazione	7
Note	9
Garanzia	10

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Queste cuffie nuove sono state sviluppate seguendo le tecnologie più avanzate, progettate per il comfort e la libertà di movimento.

Queste cuffie sono semplicissime da usare e installare. Tuttavia, per ottenere il massimo dal vostro acquisto, è consigliabile leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.

Disimballo

Rimuovere le cuffie dalla confezione e assicurarsi di avere a disposizione gli accessori specificati unitamente a questo manuale d'uso.

Retain the headset box for storage of your unit, and also in the unlikely event that it needs to be returned for servicing or repair.

Guida alla compatibilità

Verificare di avere a disposizione il cavo inferiore corretto per collegare le cuffie nuove al proprio telefono fisso. È possibile eseguire la verifica presso il proprio fornitore oppure visitare il sito www.jpltele.com seguendo i link dal menu compatibilità.

Avvertenza

Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici (compresi le prolunghe e i cavi di interconnessione tra i componenti dell'apparecchiatura) vengano realizzati correttamente e in conformità con le relative istruzioni del produttore.

Non continuare a far funzionare l'apparecchiatura se si hanno dubbi sul corretto funzionamento o se risulta danneggiata in qualunque modo. Scollegare dall'apparecchio telefonico e consultare il proprio rivenditore.

Non lasciare le apparecchiature elettriche esposte alla pioggia o all'umidità.

Non tentare mai di introdurre alcun oggetto nei fori, nelle fessure o in qualsiasi altra apertura presente sulle cuffie poiché questo potrebbe causare scosse elettriche mortali.

Non aprire l'alloggiamento della cuffia, questo può annullare la garanzia.

Non tentare mai di intuire o fare delle prove con le apparecchiature elettriche.

Le cuffie telefoniche sono in grado di produrre livelli molto alti di rumore. L'esposizione prolungata a livelli molto alti di rumore può causare danni all'udito.

⚠ Avvertenza: Prima di collegare il cavo di sgancio rapido, accertarsi che il braccetto portamicrofono sia fissato saldamente all'archetto monoauricolare/biauricolare! Inoltre, accertarsi che il cavo di sgancio rapido sia scollegato dal cavo inferiore prima di separare il braccetto portamicrofono dall'archetto monoauricolare/biauricolare!

Sicurezza

Per la vostra sicurezza, questo prodotto deve essere utilizzato solo con apparecchiature omologate ACA CE e RoHS. Utilizzare queste cuffie con apparecchiature non omologate può annullare la garanzia di questo prodotto.

Manutenzione

Per ottenere prestazioni, igiene e durata ottimali dalle cuffie, sostituire ogni 6 mesi tutti gli elementi consumabili; - il cuscinetto auricolare di spugna, la copertura in spugna del microfono (se applicabile) e il filtro del microfono.

Tutela dell'ambiente

Queste cuffie sono state realizzate in conformità con le normative CE, RoHS e WEEE. Allo scopo di riciclare le materie prime, non gettare le cuffie nei rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Lo smaltimento può avvenire presso gli appositi punti di raccolta in conformità con le normative vigenti.

NOTA:

Prima di collegare il cavo di sgancio rapido al cavo inferiore, vedere fig.1, accertarsi che il braccetto portamicrofono sia fissato saldamente all'archetto monoauricolare/biauricolare.



Collegamento del braccetto portamicrofono all'archetto

Spingere delicatamente il braccetto portamicrofono all'interno dell'archetto fino a sentire uno scatto. Vedere fig.2a & 2b.




fig.2a




fig.2b

Caratteristiche delle cuffie

Archetto regolabile


Cuscinetto auricolare

Microfono

Fermaglio per abiti

Sgancio Rapido (QR)

Cavo inferiore (Non incluso)



Collegamento delle cuffie

Il telefono fisso a vostra disposizione ha una porta di connessione dedicata per le cuffie?

Se la risposta è sì, è sufficiente collegare il cavo di sgancio rapido delle cuffie al cavo inferiore prescelto (non in dotazione), quindi collegare il cavo inferiore alla porta dedicata sul telefono fisso.

Se si verifica che le cuffie, una volta collegate al telefono, non funzionano come previsto è molto probabile che si sta utilizzando un cavo inferiore non compatibile. È disponibile un'ampia varietà di cavi inferiori tutti progettati per collegare le cuffie ai telefoni fissi di marche specifiche, garantendo la compatibilità con le cuffie in qualunque configurazione.

Contattare il rivenditore per ottenere il cavo inferiore adatto al proprio telefono fisso. Nota: Tutti i cavi inferiori sono forniti come accessorio a un costo aggiuntivo.

Cosa fare se il telefono fisso non dispone di una porta di connessione dedicata:

È necessario un amplificatore per cuffie esterno da applicare al telefono fisso. Se si dispone già di un amplificatore per cuffie, leggere attentamente la guida di installazione del dispositivo e collegare l'auricolare come indicato.

Utilizzo del cavo di sgancio rapido

Queste cuffie possono essere dotate di un cavo di sgancio rapido che consente di allontanarsi dalla scrivania (scollegando i 2 connettori) senza perdere la chiamata.

Per scollegare i 2 connettori è sufficiente tirare a sinistra per tirare il connettore di sinistra e a destra per tirare il connettore di destra. NON tentare di piegare o separare i connettori.

Nel caso in cui non si disponga di un amplificatore per cuffie, contattare il fornitore di queste cuffie (ulteriori informazioni sono consultabili sul retro di questo manuale d'uso). Il fornitore sarà in grado di mettere a disposizione l'apparecchiatura di amplificazione adatta al telefono fisso in vostro possesso.